

Nieren-Umbau am e91

Der Umbau geht sehr einfach und kann in wenigen Minuten umgesetzt werden.

Auf der rechten und linken Seite
Torx-Schrauben T20 lösen



Nieren-Umbau am e91

Das Ganze im demontierten Zustand



Die neuen einsetzen und festschrauben - fertig Teil 1



Nieren-Umbau am e91

An den neuen kann man sich orientieren, wo die 7 Befestigungspunkte liegen.



Jetzt kann man mit den Fingern einfach an den entsprechenden Stellen die Arretierungen reindrücken und die Niere heraushebeln.



Nieren-Umbau am e91

Im demontierten Zustand sieht es dann so aus. Hier sind die Halterungspunkte gut sichtbar.



Jetzt die neue Niere einfach einrasten - fertig.



Das Gleiche noch links - dann.....



Nieren-Umbau am e91

sieht es in wenigen Minuten so aus.



Viel Spass beim Umbau!

Hinweis Haftungsausschluss
Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. entstehende oder entstandene Schäden, welche durch den Umbau aufgrund dieser Anleitung hervorgerufen werden könnten. Dies gilt für die Objekte (Fahrzeug / Teile) sowie den Anwender.